



Drawing 1 - Stap Detail



Drawing 2 - Glass Installation



▼ start here

- Find a clear area in which you can work.
 - Unpack fixture and glass from carton.
 - Carefully review instructions prior to assembly.
- Prepare mounting strap (A) for mounting by threading screws (B) provided into back of mounting strap of the (A) - see Drawing 1.
 - Be sure the holes into which the screws are threadd match the spacing of holes (D) in ceiling pan (1) - see Drawings 1.
 - Mount gem strap (A) to junction box (J), using the two 1" screws (C).

Safety Warning: read wiring and grounding instructions (I.S. 18) and any additional directions, Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

- To install glass, slip the glass (G), into the ring (R).
- Next slip ring with glass, up into fixture arms and align studs (B) in arm (A) with holes (C) in ring (R) - see Drawing 2 and detail 1.
- Next slip threaded stud of arm (A) through hole (C) of ring.
- Now slip "L" shaped bracket (S) onto threaded stud of arm (A) making sure bottom of "L" is facing the inward. Now thread knob (K) onto end of stud (B). Do not tighten knob at this time.
- Repeat above process for the other two arms.
- Next make sure bottom of "L" is flat against top of glass and tighten knob (K).

- Hang the fixture by slipping the holes (D) in the canopy (1) over screws (B) in the mounting strap (A) - see Drawing 1.
- Thread on barrel knobs (F) to secure fixture to the ceiling.

▼ empezar aquí

- Allez dans un endroit où vous pouvez travailler.
 - Déballiez luminaire et le verre de carton.
 - Examinez attentivement les instructions avant le montage.
- Prepare la correa de montaje (A) para el montaje al enroscar los tornillos (B) provistos en la parte posterior de la correa de montaje de la (A); consulte el Dibujo 1.
 - Asegúrese de que los orificios en los que se roscan los tornillos coincidan con la separación de los orificios (D) en la bandeja del techo (1) - ver dibujos 1.
 - Monte la correa de gema (A) en la caja de conexiones (J), utilizando los dos tornillos de 25,4 mm (C).

Advertencia de seguridad: cableado leer y las instrucciones de conexión a tierra (I.S. 18), e instrucciones adicionales, Cortar el suministro eléctrico durante la instalación. Si se necesita un nuevo cableado, consulte a un electricista cualificado o de las autoridades locales para los requisitos del código.

- Para instalar el vidrio, deslice el vidrio (G) dentro del anillo (R).
- Luego deslice el anillo con vidrio, suba a los brazos del accesorio y alinee los pernos (B) en el brazo (A) con los orificios (C) en el anillo (R); vea el Dibujo 2 y el detalle 1.
- Ahora deslice el soporte en forma de "L" (S) en el perno roscado del brazo (A) asegurándose de que la parte inferior de "L" esté orientada hacia adentro. Ahora enrosque la perilla (K) en el extremo del perno (B). No apriete la perilla en este momento.
- Luego deslice el espárrago roscado del brazo (A) a través del orificio (C) del anillo.
- Repita el proceso anterior para los otros dos brazos.
- Luego asegúrese de que la parte inferior de "L" esté plana contra la parte superior del vidrio y apriete la perilla (K).

- Cuelgue el accesorio deslizando los orificios (D) en la cubierta (1) sobre los tornillos (B) en la correa de montaje (A); consulte el Dibujo 1.
- Enrosque las perillas del barril (F) para fijar el accesorio al techo.

▼ commencez ici

- Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
 - Desembale fixture y el vidrio de la caja.
 - Revisar cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.
- Préparez la bride de fixation (A) pour le montage en vissant les vis (B) fournies à l'arrière de la bride de fixation de la (A) - voir Dessin 1.
 - Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont filetées correspondent à l'espacement des trous (D) dans le bac de plafond (1) - voir Dessins 1.
 - Montez la sangle de gemme (A) sur la boîte de jonction (J) à l'aide des deux vis de 1 "(C).

Avertissement de sécurité: câblage lire et instructions de mise à la terre (I.S. 18) et les instructions supplémentaires, couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage n'est nécessaire, consulter un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code.

- Pour installer le verre, glissez le verre (G) dans la bague (R).
- Ensuite, glissez la bague avec le verre dans les bras de l'appareil et alignez les goujons (B) dans le bras (A) avec les trous (C) dans l'anneau (R) - voir Dessin 2 et détail 1.
- Glissez maintenant le support en forme de «L» (S) sur le goujon fileté du bras (A) en vous assurant que le bas du «L» est dirigé vers l'intérieur. Maintenant, visser le bouton (K) sur le bout du goujon (B). Ne pas serrer le bouton pour le moment.
- Faites ensuite glisser le goujon fileté du bras (A) dans le trou (C) de la bague.
- Répétez le processus ci-dessus pour les deux autres bras.
- Assurez-vous ensuite que le bas du "L" est bien à plat contre le haut du verre et serrez le bouton (K).

- Cuelgue el accesorio deslizando los orificios (D) en la cubierta (1) sobre los tornillos (B) en la correa de montaje (A); consulte el Dibujo 1.
- Enrosque las perillas del barril (F) para fijar el accesorio al techo.

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 1 or 2.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire (C) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (D).

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
☒ If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1. Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.


Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.


Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGES N'EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU AUTORITÉS LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Lumières Intérieures

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou, côté lisse banalisé de la corde à deux conducteurs) à pôle de fixation positive (B) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Lumières Extérieures

1. Brancher le fil d'alimentation positive (A) (généralement noir ou le côté lisse banalisé de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (B) avec la torsion appropriée de la taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative (C) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (D).
3. Couvrir l'extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
☒ Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (M) avec la vis de terre (S) – **Voir Schéma 1**. Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Lumières

Boucle le fil du luminaire au sol (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (S) sur la sangle de fixation de fixation (M) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Lumières Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir l'extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Accesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (A) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (B) con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (C) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (D).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
☒ Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boca salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra-a** continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (M) con el tornillo de tierra (S) – **Véase la Figura 1**. Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (S) en la brida de montaje accesorio (M) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.

Accesorios Posterior Montaje

Conecte el cable de tierra del artefacto (E) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.