


Expo 300W Torchiere

Model# 5023-22



GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.**A note on packaging:**

Due to the fragile nature of this product, we have chose to use Styrofoam only where it is needed to protect it and deliver the best quality product to our customer. We are aiming to reduce the use of plastic and styrofoam in the packaging of our products where possible and are investigating more environmentally friendly alternatives to use. We hope you enjoy your purchase!

1. Screw pole (B) clockwise onto base (A) until tight and screw pole (B), (C), (D) and shade holder (E) together . You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.

2. Unscrew pre-assembled butterfly screws (H) from shade holder (E).

3. Place the shade (F) onto shade holder (E).

4. Turn butterfly screws (H) onto metal joining (G) clockwise to tighten and secure the shade (F).

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

BULB TYPE:


Maximum Wattage: Two 150 Watt incandescent bulbs or 16 Watt dimmable LED bulbs. Do NOT use 3-way bulbs.

NOTE on LED Bulbs: Use dimmable LED bulbs. Please note that not all dimmable LED bulbs are compatible with a high/low switch. Some dimmable bulbs may have a slight flicker on the low setting. There will be no flicker on the high setting. If using non-dimmable LED bulbs, the low setting will always have a noticeable flicker, and there will be no flicker on the high setting.

**** We recommend incandescent bulbs for best dimmable results**

Expo Lámpara de Piso de 300Vatios

Modelo # 5023-22



1. Atornille el poste (b) hacia la derecha sobre la base (a) hasta firmemente y una con tornillos el poste (b), (c), (d) y Portapantalla (e). Usted puede necesitar tirar de cualquier exceso de cordón suavemente a través de los postes de modo que estas dos piezas quepan.
2. Desatornille los tornillos premontados de la mariposa (h) de la Portapantalla (e).

3. Ponga la pantalla (f) sobre la Portapantalla (e).

4. Dé vuelta a los tornillos de la mariposa (h) sobre el metal que se une al (G) hacia la derecha para apretar y para asegurar la pantalla (f).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BULBO:

Potencia máxima: Dos bombillas incandescentes de 150 vatios o bombillas LED regulables de 16 vatios. **NO** utilice bombillas de 3 vías.

NOTA sobre bombillas LED: Utilice bombillas LED regulables. Tenga en cuenta que no todas las bombillas LED regulables son compatibles con un interruptor alto / bajo. Algunas bombillas regulables pueden tener un ligero parpadeo en el ajuste bajo. No habrá parpadeo en la configuración alta. Si utiliza bombillas LED no regulables, la configuración baja siempre tendrá un parpadeo notable y no habrá parpadeo en la configuración alta.

**** Recomendamos bombillas incandescentes para obtener mejores resultados de atenuación**

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.**Nota sobre el embalaje:**

Debido a la naturaleza frágil de este producto, hemos optado por usar espuma de poliestireno sólo donde es necesario para protegerlo y entregar el producto de mejor calidad a nuestros clientes. Nuestro objetivo es reducir el uso de plástico y espuma de poliestireno en el embalaje de nuestros productos cuando sea posible y estamos investigando alternativas de uso más amigables con el medio ambiente. ¡Esperamos que disfrutes tu compra!

ADESSO®353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com