


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR Foster Floor Lamp

Model# 4360-01

4360-01

1.0



GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

1. Loosen the pre-locked screw (F) on tube (D), then insert tube (D) into tube (E). Use screw (F) and wrench (G) to securely tighten them together

You may need to pull any excess cord gently through the base so that these two parts fit.

2. Screw tube (C) onto lamp body (D)

3. Loosen the finial (A), which is pre-locked onto (C).

4. Place shade (B) onto tube (C) and tighten it with finial (A).
Note: Ensure that the socket is aligned with the long side of the shade.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**

BULB TYPE: Use only with maximum of 2*40W incandescent bulb (bulb not included).

Foster Lámpara de Piso

Modelo# 4360-01



1. Afloje el tornillo prefijado (F) en el tubo (D) e inserte el tubo (D) en el tubo (E). Use el tornillo (F) y la llave inglesa (G) para apretarlos firmemente.

Es posible que tenga que halar suavemente el cable sobrante a través de la base para que ambas piezas encajen.

2. Enrosque el tubo (C) en el cuerpo de la lámpara (D).

3. Afloje el remate (A), que está premontado en la parte (C).

4. Coloque la pantalla (B) en el tubo (C) y ajústela con el remate (A).
Nota: Asegúrese de que la boquilla esté alineada con el lado largo de la pantalla.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:**

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA:

Usar sólo 2 bombillas incandescentes de 40 Vatios máximo (bombillas no incluidas).

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.**ADESSO®**353 West 39th Street, 2nd Floor, New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com