


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR

Cap Floor Lamp

Model# 1563-21



1. Screw tube (B) clockwise onto lamp base (A). Be careful not to twist power cord. Tighten securely.
2. Screw tube (C) clockwise onto tube(B).
3. Screw tube (D) clockwise onto tube(C).
4. Screw tube (E) clockwise onto tube(D).
5. Screw socket assembly (F) clockwise onto tube (E).
6. Screw small tube (G) clockwise onto socket assembly (F).
7. Place shade (H) onto harp (G) and secure the shade by screwing on the finial (I).

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable
for dry locations only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
DO NOT ALTER THE PLUG .

BULB TYPE: Please use 2X 40 Watt
incandescent bulbs maximum or equivalent
CFL bulbs.

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

PARTS DIAGRAM

- 1 - Base (A)
- 1 - Tube (B)
- 1 - Tube (C)
- 1 - Tube (D)
- 1 - Tube (E)
- 1 - Socket Assembly (F)
- 1 - Tube (G)
- 1 - Shade(H)
- 1 - finial(I)


ADESSO

353 West 39th Street 2nd Floor NY, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA

Cap Lámpara de Piso

Modelo#1563-21



1. Enrosque el poste (B) hacia la derecha en la base de la lámpara (A). Tenga cuidado de no torcer el cable de alimentación. Apriete firmemente.
2. Enrosque el poste (C) hacia la derecha en el poste (B).
3. Enrosque el poste (D) hacia la derecha en el poste (C).
4. Enrosque el poste (E) hacia la derecha en el poste (D).
5. Enrosque la parte de la boquilla (F) hacia la derecha en el poste (E).
6. Enrosque el poste pequeño (G) hacia la derecha en la parte de la boquilla (F).
7. Coloque la pantalla (H) poste pequeño (G) y asegure la pantalla enroscando el remate (I).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use 2 bombillas incandescentes de 40 vatios máximo o equivalente a 2 bombillas CFL

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS

- 1 - Base (A)
- 1 - Poste (B)
- 1 - Poste (C)
- 1 - Poste (D)
- 1 - Poste (E)
- 1 - Boquilla (F)
- 1 - Poste (G)
- 1 - Pantalla (H)
- 1 - Remate (I)

ADESSO

353 West 39th Street 2nd Floor NY, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com