


Peyton Floor Lamp

Model # 2124-01



1. Screw Upper pipe onto Bent pipe and tighten
2. Screw Bottom pipe onto Upper pipe and tighten
3. Screw Bottom pipe onto base to tighten.
4. Use wrench to loosen the washer on the bottom of the base in order to adjust the cord to come out in the correct direction. Then tighten the washer back into place.
5. Socket ring comes pre-assembled to the socket. Before assembling the glass shade, please unscrew this socket ring. Set glass shade onto socket and tighten clockwise with socket ring to secure shade.
6. Install the bulb by screwing it into the socket

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable
for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**


BULB TYPE: (1) 40W

PARTS DIAGRAM:

Wrench

Peyton Lámpara de Piso

Modelo # 2124-01



1. Enrosque el tubo superior en el tubo curvo hasta que quede apretado.
2. Enrosque el tubo inferior en el tubo superior hasta que quede apretado.
3. Enrosque el tubo inferior en la base hasta que quede apretado.
4. Utilice una llave para aflojar la arandela de la parte inferior de la base con el fin de ajustar el cable para que salga en la dirección correcta. A continuación, vuelva a apretar la arandela en su sitio.
5. El anillo de la boquilla viene preensamblado en la boquilla. Antes de colocar la pantalla de vidrio, desenrosque el anillo de la boquilla. Coloque la pantalla en la boquilla y apriétela hacia la derecha con el anillo para asegurar la pantalla.
6. Coloque la bombilla enroscándola en la boquilla.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado solo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. NO MODIFICAR EL ENCHUFE.

TIPO DE BOMBILLA: 1 Bombilla de 40 vatios.

PARTS DIAGRAM:

Llave Inglesa

ADESSO®

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com